



V100 und V116 könnten mit halbem Strom betrieben werden. Testen!!!
Bei Akkubetrieb C126 nicht bestückt,
wegen Sicherung und Kontaktabbrand Ein / Aus Schalter.
SMD Sicherungen vertragen keine hohen Pulsströme beim Einschalten.

Abgl. R168 Akku Unterspannung 8.8V

Title		
Breitband_Loop_Verstaerker_2		
Size	Number	Revision
A3	Breitband_Loop_Verstaerker_2	B00
Date:	25.08.2025	Sheet 1 of 1
File:	D:\Daten\Loopump_2_SchDoe	Drawn By:EL